

# そのままレンジ HOTくパック

開けずにそのまま電子レンジへ!!

今までのレンジUP製品は穴を開けたり袋を少し開封したりして蒸気を逃がし、破裂を防ぎながら温めていました。  
この製品はそのまま電子レンジに入れても自然に蒸気が抜けるので簡単に電子レンジ調理が出来ます。

## 製品特長

- 蒸気が自然にぬけて破裂する怖れがなく安全。
- 穴や切り込みを入れることなく、そのまま電子レンジで加熱することが可能なため簡単。
- 蒸気の抜け口と開封口が違うため、火傷の怖れも少ない。
- 蒸気の抜け口と充填口が違うため、容易に内容物を充填できます。

## 用途

- ・冷凍食品
  - ・チルド食品
- 水分を多く含んだ製品に効果的です。

## 代表構成例

用途に合わせてご提案可能です。

## 包装形態

- ・三方平袋



開発No.01

# そのままレンジ HOTくパック

開けずにそのまま電子レンジへ!!

## 蒸気の抜け口図

袋内の蒸気の圧力が集中する箇所のシール形状を凹にする事により、その部分より開き、蒸気を抜けさせます。




## 裏面表示の指示例

### 調理方法

**電子レンジ専用** オープンレンジ及び  
オープントースター 使用禁止

- ① 蒸気口を上に向けて寝かせ、電子レンジに入れ、加熱時間を目安に温めます。



※「オート(自動)ボタン」や「自動あたためキー」は使用しないで下さい。


### 加熱時間の目安

機種により多少加熱時間が異なります。

500W	約5分
600W	約4分30秒

記載してある加熱時間を超えて加熱した場合、袋がこげる場合がありますので、ご注意ください。

- ② 袋内に蒸気がたまり、自然に蒸気が抜けます。



※蒸気が出ない場合でも目安の加熱時間で十分温まります。また、加熱しすぎるとやけどや風味を損なうおそれがありますのでおやめください。

- ③ 加熱が終わっても、すぐに取り出さないでください。

※ふくらんでいる袋は蒸気が残っています。袋がしぼんでから(約10秒後)取り出してください。

- ④ 加熱後は袋や中身が熱くなっています。やけどをしないよう、切り口部分よりゆっくりと開封し、そのまま、もしくはお皿に移してお召し上がりください。

※取り出す際に袋を逆さにしたり、蒸気口がある面を下にしないでください。蒸気口より汁が出る場合があります。

※開封時に中の汁が飛ぶことがありますのでご注意ください。

