

ひろがるパック

開けずにそのまま電子レンジへ!!

今までのレンジUP製品は穴を開けたり袋を少し開封したりして蒸気を逃がし、破裂を防ぎながら温めていました。
この製品はそのまま電子レンジに入れても自然に蒸気が抜けるので簡単に電子レンジ調理が出来ます。

製品特長

- 穴や切り込みを入れることなく電子レンジで加熱することが出来ます。
- 蒸気が自動で抜けるので破袋の心配はありません。
- 開封の際はシールの開いているところから左右に引いて下さい。袋は簡単に全開します。
- 製袋機でも包装機でもご利用頂けます。

用途

- ・チルド食品
- ・冷凍食品

代表構成例

ONY#15/SPE15/CPP #35 (EP性)

注意事項

- レンジアップの際は中央のシール部分を上にしてください。
- 開封時は蒸気に注意してください。

※合掌袋ですので自立性はありません。



開発No.04

ひろがるパック

開けずにそのまま電子レンジへ!!

シール温度設定

レンジアップ時、安定して背貼りシール部分から開口させる為に背貼りシール温度は頭シール部及び底シール部よりも低く設定して下さい。又、頭シール及び底シールの巾を大きくする事で更に安定して背貼りシール部から開口することが出来ます。同条件でシールするとレンジアップ時、背貼りシール以外の部分で開口する可能性があります。

使用方法

1. シールを上にして電子レンジに入れてください。
2. 熱によってシールの中央部分が開きます。
3. シールの開いたところから左右に引いてください。
袋は簡単に全開します。
4. お皿に移してお召し上がりください。

